

1) Výrobek: NEREZOVÁ TOPNÁ VLOŽKA „U“ PRO ZÁSOBNÍKY IVAR.TANKS

2) Typ: IVAR.FT



3) Důležité upozornění:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použití:

Nerezová topná vložka „U“ pro ohřev teplé vody pro lidskou spotřebu. Pro instalaci do ohřivačů vody zásobníkových IVAR.EUROTANK VS1, VS3 a VS DN. Kompletní KIT s připojovací hlavou, těsněním a šrouby.

5) Instalace:

Instalaci (vlození) nerezové topné vložky do „Ohřivače“ je potřeba provádět s největší opatrností, a to především vzhledem k možnému poškození povrchové úpravy vnitřní (spodní) strany návarku příruby „Ohřivače“. Je proto nutné provádět instalaci nerezové topné vložky do „Ohřivače“ s použitím např. plastové podložky, kterou se podloží nerezová topná vložka při její instalaci (vlození) do „Ohřivače“ a nedojde tak ke styku nerezové topné vložky s povrchovou úpravou návarku příruby „Ohřivače“. Plastovou podložku je po instalaci nerezové topné vložky do prostoru „Ohřivače“ nutné vyjmout!

Upozorňujeme, že takovéto poškození povrchové vrstvy při instalaci je často zdrojem korozního poškození celé „Ohříváče“, přičemž je snadno identifikovatelné a nelze pak uplatnit záruku.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nebude některý z výše uvedených bodů dodržen, ztrácí uživatel právo na uplatnění záruky.

6) Doplnující informace:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Délka nerezové topné vložky musí být nejméně o 10 cm kratší, než je průměr akumulční nádoby otopné vody nebo zásobníkového ohříváče vody.

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.