

**1) Výrobek: Prostorový termostat pro tepelná čerpadla
IVAR.HP LEGEND**

2) Typ: IVAR.TER-PT



3) Obecné informace:

Prostorový termostat pro tepelná čerpadla IVAR.HP LEGEND s LCD displejem zobrazuje skutečnou prostorovou teplotu, požadovanou teplotu, venkovní teplotu a přítomnost alarmu. Umožňuje nastavení teploty.

Kód	Typ
IHP086U6003	IVAR.TER-PT

4) Instalace:



Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy do zařízení a je povinen se řídit a dodržovat pokyny uvedenými níže, aby nedošlo k poškození zařízení nebo újmě na zdraví obsluhujícího personálu.

Odstraňte krytku šroubu, oddělte zadní základní díl od čelního dílu a namontujte zadní stranu (základní díl) termostatu na stěnu. Připojte kabel do svorkovnice (dvoužilový JYTY 2 × 1 mm² stíněný, max. 100 m). Nasadte čelní díl na základní díl a upevněte jej šroubem, zakryjte krytkou otvor pro šroub.



Krytka (šroub)

Snímanou teplotu můžete kalibrovat tím, že stlačíte tlačítka na 15 sekund a potom nastavíte skutečnou teplotou.

Pokud se na displeji místo venkovní teploty zobrazí tento symbol "-", nebyla teplota načtena.

5) Upozornění:

- Firma IVAR CS, spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

se řídí zákonem VUŽ č. 542/2020 Sb. o odpadech.

Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem. Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.